



In ieder Mobeye bewakingsapparaat is een simkaart nodig ten behoeve van de communicatie. Bij het product is een simkaart bijgevoegd die u tegen een voordelig tarief kunt gebruiken, en direct de bijkomende voordelen van de Mobeye Internet Portal biedt. Alternatief gebruikt u een eigen simkaart.

Mobeye simkaart

Voor optimale security en gebruikersgemak, gebruikt u de Mobeye simkaart en sluit u het apparaat aan op de Mobeye Internet Portal, de online webapp. De simkaart is doorgaans meegeleverd met het product en activeert u online.

Het is een 'multi-provider' machine-to-machine kaart*. De simkaart mag zich verbinden met alle netwerken ter plaatse, wat betekent dat u niet afhankelijk bent van één provider. U bent dus verzekerd van een sterk en stabiel netwerk. De kaart heeft een flat fee voor Europa. [Zie hier](#) voor de prijzen.

Extra functies bij het gebruik van de Mobeye Internet Portal

- programmeren van de unit via internet
- alarmeren via pushapp (CM4-serie), e-mail, SMS, oproep
- weergave van de locatie van het apparaat (o.b.v. Cell-Id)
- berichtgeving als 'keep alive'- berichten uitblijven
- melding bij lage batterijspanning
- onderscheid tussen technische berichten en alarmmeldingen
- inzage in de geschiedenis
- Per apparaat biedt de Mobeye Internet Portal extra opties, zoals specifieke autorisaties en timers voor de

Mobeye Call-Key, grafieken en meters voor apparaten met logfuncties, etc.

Eigen simkaart

Het is mogelijk een eigen simkaart te gebruiken. U gebruikt het apparaat dan "stand alone", de voordelen van de Mobeye Internet Portal vervallen. Let er op dat de kaart geschikt is voor 2G, kan bellen en sms'en en het "normale formaat" heeft.

* Formeel mogen in (alle) apparaten enkel nog machine-to-machine simkaarten gebruikt worden en zijn "06-nummers en de buitenlandse equivalenten" enkel nog bedoeld voor telefoneren. Dit is een extra reden om de Mobeye simkaart te kiezen.